

NumWorks

Modo de Exame


A NumWorks dispõe de um Modo de Exame, cuja ativação é obrigatória nos exames nacionais. Uma vez ativado, a memória da calculadora é apagada.

Ativar o modo de exame

Ativar o modo de exame é muito fácil:

1. Abrir a aplicação **Definições**.
2. Selecionar **Modo de exame**.
3. Clicar em  para ativar o modo de exame PT.

No Modo Exame, um pequeno símbolo aparece na faixa de superior do ecrã e o LED da calculadora pisca a verde.



Desativar o modo de exame

Para desativar o modo de exame:

1. Ligar a calculadora a um computador.
2. Surge uma janela no ecrã. Selecionar **Confirmar** e clicar em .

